

主机软件升级流程

1.将升级程序 E系列主机升级程序12.12.elu 拷贝到 U 盘根目录下,并将 U 盘插到主机的 USB 端口。

2.开机界面:按 🖸	一打开控制面板,	选中 📩 打	开 , 找到 12.12 文件 ;
轴对中测量	-	10:07	mm 1
V 0.00 H 0.00			
)—]		?
系 统 史新	_	10:07 🔶	mm √∿1
	0.01 mm		滚
zhangyunfei		20.07.27 10:07	50%
(0 分钟		i	•
			?

3.保证主机电量充足,选中12.12升级文件,按 "OK"确认键

	当前版本: 系统: 12.9 辅助: 1.10 硬件: 6.00	
文件:	描述:	
12.9.elu	Easy-Laser Update 12.9	
12.12.elu	System Update 12.12	

系统将安装以下更新:
System Update 12.12 Updates to 12.12 with full installation. - Display box software 12.12
按"确定"键继续。

4.升级完成后显示器会自动重启,待显示主菜单页面,升级完成。

注意:重启过程中,显示屏显示为黑色超过一分钟,当显示出主菜单时,主机有可能被 "冻结"(当按下任何按钮时没有响应),如果发生这种情况,长按开/关机键15秒重新启 动显示器。